



## Tutorial Autodesk Simulation Mechanical 2014

### Trocar unidade de medida


1. Para iniciar o tutorial, clique sobre *new*.



2. Em seguida, *Override Default Units*.



3. Escolha a unidade desejada, ou customize a ideal para cada grandeza, selecionando o *Custom*.



FIM.