

Tutorial Autodesk Inventor 2014

Quebrar uma tabela no ambiente de detalhamento

O objetivo deste tutorial é mostrar quebrar uma tabela em mais de uma seção no ambiente de detalhamento.

A partir da versão 2014 do Autodesk Inventor, qualquer tabela no ambiente de detalhamento poderá ser dividida em duas ou mais partes e elas serão organizadas no Browser como uma tabela pai e 2 ou mais tabelas filho.

Para fazer esta quebra, clique com o botão direito do mouse na linha que deseja fazer a divisão > Table > Split.




Tabela Pai (PARTS LIST) e suas partes como um sub-item.

